



	ARNA (FED)	
	QASHQAI (J12)	JUKE (F16)
QASHQAI MC	JUKE (F16)	LEAF (ZE1)
(J12)	LEAF (ZE1)	NP300 NAVARA
	NP300 NAVARA	(DZ1)

#	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	Kategoria danych	Data Name (English Only)	Opis	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Możliwe znaczenie wartości
1	✓	✓	✓	Dane opisowe	VIN	Numer identyfikacyjny pojazdu, który jest jednoznacznie przypisany do każdego samochodu sprzedawanego przez Nissan.	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Nie zdefiniowano
2	✓	✓	✓	Dane opisowe	Timestamp	Godzina, w której dane zostały wyodrębnione	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Nie zdefiniowano
3	✓	✗	✗	Dane opisowe	User ID	Numer identyfikacyjny przyznawany każdej osobie, która zarejestrowała się jako członek Nissan.	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Nie zdefiniowano
4	✓	✓	✓	Dane podróży & Zachowanie podczas jazdy	SpeedDisplayedValueInkmh	Prędkość pojazdu wyświetlana na tablicy wskaźników	float	0	409.4	0	Zakres: 0 - 409.4 Jednostka: km/h
5	✓	✗	✗	Dane podróży & Zachowanie podczas jazdy	EngineRPM	Jak szybko obraca się wał silnika w ciągu minuty w danym momencie (rpm = obrót na minutę)	float	0	8191.75	0	Zakres: 0 - 8191.75 Jednostka: obr./min
6	✓	✗	✗	Dane podróży & Zachowanie podczas jazdy	AdaptiveCruiseControlDisplaySpeedSetting	Ustawienie prędkości dla tempomatu adaptacyjnego	integer	0	255		0 Zakres: 0 - 255 Jednostka: km/h
7	✓	✗	✗	Dane podróży & Zachowanie podczas jazdy	AdaptiveCruiseControlDisplayDistanceSetting	Ustawienie odległości od "pojazdu z przodu" dla tempomatu adaptacyjnego	integer		0	0 [0,12,3,4,5,6,7]	("0":"Brak wyświetlania","1":"krótki dystans","2":"Średni dystans","3":"Długi dystans","4":"Wykryto odległość kontrolna","5":"Bardzo duża odległość","6":"Zarezerwowana","7":"Zarezerwowana")
8	✓	✗	✗	Dane podróży & Zachowanie podczas jazdy	ACCTargetDistanceDisplay	Wizualne wskazanie odległości od "pojazdu poprzedzającego" na wyświetlaczu dla tempomatu adaptacyjnego	integer		0	0 [0,12,3,4,5,6,7]	("0":"Nie wykryto celu","1":"Wykryto duża odległość","2":"Wykryto średnią odległość","3":"Wykryto krótką odległość","4":"Wykryto odległość reklamacyjną","5":"Zarezerwowana","6":"Zarezerwowana","7":"Zarezerwowana")
9	✗	✓	✓	Dane podróży & Zachowanie podczas jazdy	AcceleratorPedalOpeningRatio	Dane te wskazują położenie pedału przyspieszenia do sterowania zmianą biegów w automatycznej skrzyni biegów Transmission (AT) i bezstopniowej skrzyni biegów (CVT). Jest to miara zużycia paliwa.	float	0	125		0 Zakres: 0 - 125 Jednostka: %
10	✓	✗	✗	Paliwo	FuelGaugeDisplayValue	Ilość paliwa pozostałego w zbiorniku paliwa zgodnie ze wskaźnikiem poziomu paliwa w zestawie wskaźników	integer	0	100	0	Zakres: 0 - 100 Jednostka: %
11	✓	✓	✓	Informacje o baterii i ładowaniu	EVHVBatteryEnergyLevel	Aktualny stan naładowania akumulatora wyświetlany w zestawie wskaźników	float	0.01	100		0 Zakres: 0 - 100 Jednostka: %
12	✓	✗	✗	Informacje o baterii i ładowaniu	ChargeStatus	Stan sesji ładowania - zgodnie z opisem w "możliwych wartościach"	integer		0	0 [0,1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	("0":"Brak ładowania","1":"Oczekwanie na planowane ładowanie","2":"Zakończone ładowanie","3":"Ładowanie w toku","4":"Błąd ładowania","5":"Oczekwanie na bieżące naładowanie","6":"Kłapa energetyczna otwarta witamy MWI - Multi-Media Interface","7":"Zatrzymane ładowanie (stan naładowania SOC nie jest pełny)","8":"Ładowanie jest kontynuowane z pełnym stanem naładowania SOC","9":"V2G-Pojazd-do-sieci","10":"V2L-Pojazd-do-załadunku na zewnątrz","11":"V2G-Pojazd-do-sieci w stanie rozładowania","12":"V2G-Vehicle-to-Grid in charge","13":"Nieuzywane","14":"Nieuzywane","15":"Nieuzywane")
13	✓	✓	✗	Informacje o baterii i ładowaniu	HVBatteryChargeType	Rodzaj połączenia "V2H - Vehicle-to-Home" to możliwość wykorzystania pojazdu do zasilania prywatnego domu. V2G - Vehicle-to-Grid" to możliwość wykorzystania pojazdu do dostarczania energii z powrotem do sieci. Może to pomóc w stabilizowaniu sieci w okresach szczytowego zapotrzebowania. Ta funkcja nie jest obecnie używana (2025)	integer		0	0 [0,12,3,4,5,6,7,8,9]	("0":"Brak ładowania","1":"Normalne ładowanie","2":"Przyspieszone ładowanie","3":"Szybkie ładowanie","4":"Szybkie ładowanie","5":"Ultra szybkie","6":"Nieuzywane","7":"Niedostępne","8":"V2H","9":"V2G")
14	✓	✗	✗	Informacje o baterii i ładowaniu	EVChargePlugConnected	Stan połączenia ładującego	integer	0	0	0 [0,12,3]	("0":"Brak złączenia wyświetlenia (wtyczka ładowania NIE jest podłączona)","1":"Wtyczka ładowania jest podłączona","2":"Nie można uruchomić układu napędowego - podłączono wtyczkę","3":"Wartość niedostępna")
15	✓	✓	✗	Wypadki i alerty	StatusWheelStateFrontLeft	Stan napompowania przedniej lewej opony	integer		0	0 [0,12,3,4,5,6,7]	("0":"Ciśnienie w porządku i brak awarii","1":"Awaria","2":"Niedopompowanie","3":"Niedociśnienie i awaria","4":"Przebiecie opony","5":"Przebiecie i awaria","6":"Przebiecie i niedociśnienie","7":"Przebiecie i niedociśnienie oraz awaria")
16	✓	✓	✗	Wypadki i alerty	StatusWheelStateFrontRight	Stan napompowania przedniej prawej opony	integer		0	0 [0,12,3,4,5,6,7]	("0":"Ciśnienie w porządku i brak awarii","1":"Awaria","2":"Niedopompowanie","3":"Niedociśnienie i awaria","4":"Przebiecie opony","5":"Przebiecie i awaria","6":"Przebiecie i niedociśnienie","7":"Przebiecie i niedociśnienie oraz awaria")
17	✓	✓	✗	Wypadki i alerty	StatusWheelStateRearLeft	Stan napompowania tylnej lewej opony	integer		0	0 [0,12,3,4,5,6,7]	("0":"Ciśnienie w porządku i brak awarii","1":"Awaria","2":"Niedopompowanie","3":"Niedociśnienie i awaria","4":"Przebiecie opony","5":"Przebiecie i awaria","6":"Przebiecie i niedociśnienie","7":"Przebiecie i niedociśnienie oraz awaria")
18	✓	✓	✗	Wypadki i alerty	StatusWheelStateRearRight	Stan napompowania tylnej prawej opony	integer		0	0 [0,12,3,4,5,6,7]	("0":"Ciśnienie w porządku i brak awarii","1":"Awaria","2":"Niedopompowanie","3":"Niedociśnienie i awaria","4":"Przebiecie opony","5":"Przebiecie i awaria","6":"Przebiecie i niedociśnienie","7":"Przebiecie i niedociśnienie oraz awaria")
19	✓	✓	✓	Osiągi pojazdu	StatusWipingFront	Stan wycieraczek przedniej szyby	integer		0	0 [0,1,4,6,7]	("0":"Przednia wycieraczka w pozycji zatrzymania","1":"Przednia wycieraczka zmuszona do zatrzymania","4":"Niedostępna","6":"Żądano wycierania z niską prędkością","7":"Żądano wycierania z dużą prędkością")
20	✓	✓	✗	Osiągi pojazdu	StatusWheelPressureFrontRight	Odczyt ciśnienia w przedniej prawej oponie System monitorowania ciśnienia w oponach aktualizuje się tylko wtedy, gdy pojazd jest w ruchu. Jeśli samochód był zaparkowany przez dłuższy czas, będzie nadal wyświetlał wartości ciśnienia w starych oponach, dopóki nie zaczną ponownie działać.	float	0	7620	0	Zakres: 0 - 7620 Jednostka: mbar
21	✓	✓	✗	Osiągi pojazdu	StatusWheelPressureFrontLeft	Odczyt ciśnienia w przedniej lewej oponie System monitorowania ciśnienia w oponach aktualizuje się tylko wtedy, gdy pojazd jest w ruchu. Jeśli samochód był zaparkowany przez dłuższy czas, będzie nadal wyświetlał wartości ciśnienia w starych oponach, dopóki nie zaczną ponownie działać.	float	0	7620	0	Zakres: 0 - 7620 Jednostka: mbar
22	✓	✓	✗	Osiągi pojazdu	StatusWheelPressureRearRight	Odczyt ciśnienia w prawej tylnej oponie System monitorowania ciśnienia w oponach aktualizuje się tylko wtedy, gdy pojazd jest w ruchu. Jeśli samochód był zaparkowany przez dłuższy czas, będzie nadal wyświetlał wartości ciśnienia w starych oponach, dopóki nie zaczną ponownie działać.	float	0	7620	0	Zakres: 0 - 7620 Jednostka: mbar
23	✓	✓	✗	Osiągi pojazdu	StatusWheelPressureRearLeft	Odczyt ciśnienia w lewej tylnej oponie System monitorowania ciśnienia w oponach aktualizuje się tylko wtedy, gdy pojazd jest w ruchu. Jeśli samochód był zaparkowany przez dłuższy czas, będzie nadal wyświetlał wartości ciśnienia w starych oponach, dopóki nie zaczną ponownie działać.	float	0	7620	0	Zakres: 0 - 7620 Jednostka: mbar

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAVI)	CCS 1/1.5 (no NAVI)	Kategoria danych	Data Name (English Only)	Opis	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Możliwe znaczenie wartości
24	✓	✓	✗	Osiągi pojazdu	StatusWheelPressureFrontAxle	Odczyt systemu monitorowania ciśnienia w oponach osi przedniej	float	150	760		0 Zakres: 150 - 760 Jednostka: KPa
25	✓	✓	✗	Osiągi pojazdu	StatusWheelPressureRearAxle	Odczyt systemu monitorowania ciśnienia w oponach osi tylnej	float	150	760		0 Zakres: 150 - 760 Jednostka: KPa
26	✓	✓	✗	Osiągi pojazdu	RearFogLightsStatus	Stan tylnych świateł przeciwmgielnych	integer		0	0 [0,1]	{0:"Tyne światło przeciwmgielne wyłączone","1:"Tyne światło przeciwmgielne włączone"}
27	✓	✓	✓	Osiągi pojazdu	LightningExternalDRL	Stan świateł do jazdy dziennej	integer		0	0 [0,1]	{0:"Nie zażądano świateł do jazdy dziennej","1:"Prośba o światła do jazdy dziennej"}
28	✓	✓	✗	Osiągi pojazdu	PositionLightsStatus	Stan światła pozycyjne	integer		0	0 [0,1]	{0:"Światła pozycyjne wyłączone","1:"Światła pozycyjne włączone"}
29	✓	✓	✗	Osiągi pojazdu	LightningHighBeam	Stan świateł drogowych	integer		0	0 [0,1]	{0:"Wyświetlacz świateł drogowych nie jest wymagany","1:"Żądano wyświetlania świateł drogowych"}
30	✓	✓	✓	Osiągi pojazdu	LightningFrontFoglight	Stan przednich świateł przeciwmgielnych	integer		0	0 [0,1]	{0:"przednie światła przeciwmgielne nie są wymagane","1:"zażądano przednich świateł przeciwmgielnych"}
31	✓	✓	✓	Osiągi pojazdu	EngineCoolantTemp	Temperatura płynu chłodzącego silnik w silniku spalinowym (nieдоступne dla pojazdów elektrycznych)	float	-40	214		0 Zakres: -40-214 Jednostka: °C
32	✓	✓	✗	Osiągi pojazdu	CrashDetectionOutOfOrder	Stan awarii czujników zderzeniowych	integer		0	0 [0,12,3]	{0:"Funkcja wykrywania","1:"Usterka w przypadku zderzenia tylnego","2:"Usterka w przypadku zderzenia bocznego lub czołowego","3:"Awaria w przypadku wykrywania zderzenia"}
33	✓	✗	✗	Osiągi pojazdu	SunroofPosition	Położenie szyberdachu	integer		0	0 [0,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Nieprawidłowa pozycja okna","1:"Pozycja okna 0 (zamknięta)","2:"Sektor okna 01","3:"Pozycja okna 1","4:"Sektor okna 12","5:"Pozycja okna 2","6:"Sektor okna 23","7:"Pozycja okna 3","8:"Sektor okna 34","9:"Pozycja okna 4","10:"Sektor okna 45","11:"Okno pozycja 5","12:"Sektor okna 56","13:"Pozycja okna 6","14:"Sektor okna 67","15:"Pozycja okna 7"}
34	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	HVAC_FanBlowerMotorStatus	Stan dmuchawy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja)	integer		0	0 [0,1]	{0:"Silnik dmuchawy wyłączony","1:"Silnik wentylatora dmuchawy włączony"}
35	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	ICE_HVAC_DisplayClimBlowerLevel	Poziomy prędkości dmuchawy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja)	integer		0	0 [0,1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Brak wyświetlania","1:"Poziom 1","2:"Poziom 2","3:"Poziom 3","4:"Poziom 4","5:"Poziom 5","6:"Poziom 6","7:"Poziom 7","8:"Poziom 8","9:"Poziom 9","10:"Poziom 10","11:"Poziom 11","12:"Poziom 12","13:"Poziom 13","14:"Poziom 14","15:"Dmuchawa wyłączona"}
36	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	ICE_HVAC_DisplayClimForcedRecy	Stan recykulacji powietrza HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja)	integer		0	0 [0,1,2]	{0:"Brak wyświetlania","1:"Recykling włączony","2:"Recykling WYŁĄCZONY"}
37	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	HVAC_RecyclingAutoDisplay	Stan automatycznej recykulacji powietrza HVAC (Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja)	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Nieдоступna wartość","1:"Automatyczne recyklingowanie nie jest w toku","2:"Automatyczny recykling w toku","3:"Nieuzywane"}
38	✓	✗	✗	Osiągi pojazdu	GearBoxAutoLeverPosition	Wybór dźwigni skrzyni biegów	integer		0	0 [0,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Parking - P","1:"Wsteczny - R","2:"Neutralny - N","3:"Jazda - D","4:"Tryb ręczny - M","5:"L-Niski bieg","6:"Ds-Drive Sport","7:"Potwierdzona pozycja dźwigni (brak sygnału przełączenia)","8:"B (Hamulec)","9:"Nieuzywane","10:"Nieuzywane","11:"Nieuzywane","12:"Nieuzywane","13:"Nieuzywane","14:"Nieuzywane","15:"Nieдоступne"}
39	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	HVAC_Temperature	Temperatura w lewej strefie klimatycznej HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja)	float	0	127.5		0 Zakres: 0-127.5 Jednostka: °C
40	✓	✗	✗	Osiągi pojazdu	LightingWarningLightsStatus	Stan lampek ostrzegawczych - ręczny lub automatyczny (np. podczas hamowania awaryjnego)	integer		0	0 [0,1]	{0:"Światła ostrzegawcze wyłączone","1:"Lampki ostrzegawcze włączone"}
41	✓	✗	✗	Osiągi pojazdu	GearBoxAutomaticRangeIndication	Bieg lub tryb skrzyni biegów, która jest aktualnie pracująca	integer		0	0 [0,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,2,7,28,29,3,30,31,32,33,34,35,3,36,37,38,39,4,40,41,42,43,4,45,46,47,48,49,5,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,6,60,61,62,63,7,8,9]	{0:"OFF","1:"P-Parking","2:"R-Reverse","3:"N-Neutral","4:"D-Drive","5:"S-Sport","6:"L-Low gear","7:"B-Brake","8:"1st gear","9:"2nd gear","10:"3rd gear","11:"4th gear","12:"5th gear","13:"6th gear","14:"7th gear","15:"8th gear","16:"9th gear","17:"10th gear","18:"Not used","19:"Not used","20:"Manual 1st","21:"Manual 2nd","22:"Manual 3rd","23:"Manual 4th","24:"Manual 5th","25:"Manual 6th","26:"Manual 7th","27:"Manual 8th","28:"Manual 9th","29:"Manual 10th","30:"Not used","31:"Not used","32:"Auto 1st","33:"Auto 2nd","34:"Auto 3rd","35:"Auto 4th","36:"Auto 5th","37:"Auto 6th","38:"Auto 7th","39:"Auto 8th","40:"Auto 9th","41:"Auto 10th","42:"Nieuzywane","43:"Nieuzywane","44:"Nieuzywane","45:"Nieuzywane","46:"Nieuzywane","47:"Nieuzywane","48:"Nieuzywane","49:"Nieuzywane","50:"Nieuzywane","51:"Nieuzywane","52:"Nieuzywane","53:"Nieuzywane","54:"Nieuzywane","55:"Nieuzywane","56:"Nieuzywane","57:"Nieuzywane","58:"Nieuzywane","59:"Nieuzywane","60:"Nieuzywane","61:"Nieuzywane","62:"Nieuzywane","63:"Nieuzywane"}
42	✓	✗	✗	Osiągi pojazdu	EngineRawSensor	Procentowy moment obrotowy silnika (skala 0-125%), procent może na krótki czas przekroczyć maksymalną wartość nominalną 100% w sytuacji "nadmiernego doładowania"	float	0	125		0 Zakres: 0-125 Jednostka:%
43	✓	✗	✗	Osiągi pojazdu	ePedalModeDisplayRequest	Stan trybu e-Pedal	integer		0	0 [0,1]	{0:"Brak wyświetlacza","1:"Tryb ePedal aktywny włączony"}
44	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	DoorsBackLocked	Stan zamka tylnych drzwi	integer		0	0 [0,1]	{0:"Tyłne drzwi są odblokowane","1:"Tyłne drzwi są zablokowane"}
45	✓	✗	✗	Osiągi pojazdu	BrakeLampStatus	Stan lampy światła hamowania - ręczna lub automatyczna (np. podczas hamowania awaryjnego)	integer		0	0 [0,1]	{0:"Lampa hamowania wyłączona","1:"Lampa hamowania włączona"}
46	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	HVACTemperatureCabinCurrentValue	Aktualna temperatura ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) wewnątrz kabiny pojazdu	float	-40	60		0 Zakres: - 40 - 60 Jednostka: °C
47	✓	✗	✗	Osiągi pojazdu	EngineAirTemperature	Temperatura powietrza w kolektorze dolotowym (układ doprowadzania powietrza do silnika). Niektóre dane mogą być nieprawidłowe lub niewiarygodne, ponieważ czujnik nie działał prawidłowo lub warunki były nietypowe podczas zbierania danych. W przypadku Nissana Qashqai (J12) ~-40°C" jest wartością domyślną wyświetlaną w przypadku wystąpienia błędu.	integer	-40	86		0 Zakres: - 40 - 86 Jednostka: °C
48	✓	✗	✗	Osiągi pojazdu	WipingFrontDuration	Prędkość wycieraczek przedniej szyby	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"przednia wycieraczka zatrzymana","1:"aktywna niska prędkość","2:"aktywna wysoka prędkość","3:"Nieдоступna"}
49	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	WindowsFrontLeftPosition	Stan przedniej lewej szyby	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Nieprawidłowa pozycja okna","1:"Okno całkowicie zamknięte (blokada sprzętowa lub programowa)","2:"Pozycja krótkiego spadku okna","3:"Okno w pozycji pośredniej (górna pozycja niż pozycja RCU)","4:"Okno w pozycji opuszczanej RCU","5:"Okno w pozycji pośredniej (domyślnie lub niż niż pozycja RCU)","6:"Okno całkowicie otwarte (blokada programowa)","7:"Okno całkowicie otwarte (blokada sprzętowa)"}
50	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	WindowsFrontRightPosition	Stan przedniej prawej szyby	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Nieprawidłowa pozycja okna","1:"Okno całkowicie zamknięte (blokada sprzętowa lub programowa)","2:"Pozycja krótkiego spadku okna","3:"Okno w pozycji pośredniej (górna pozycja niż pozycja RCU)","4:"Okno w pozycji opuszczanej RCU","5:"Okno w pozycji pośredniej (domyślnie lub niż niż pozycja RCU)","6:"Okno całkowicie otwarte (blokada programowa)","7:"Okno całkowicie otwarte (blokada sprzętowa)"}
51	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	BCM_PositionDriverSide	Pozycja kierownicy (kierownica po lewej stronie / kierownica po prawej stronie)	integer		0	0 [0,1]	{0:"Lewa strona","1:"Prawa strona"}
52	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	StatusIgnitionSwitchPosition	Stan wyłącznika zapłonu pojazdu	integer		0	0 [0,1]	{0:"Brak pozycji zapłonu","1:"Przekręcono na pozycję zapłonu lub startową"}
53	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	DoorsDriverLocked	Stan zablokowania drzwi po stronie kierowcy	integer		0	0 [0,1]	{0:"Drzwi kierowcy odblokowane","1:"Drzwi kierowcy zablokowane"}
54	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	DoorsPassengerLocked	Stan zablokowania przednich drzwi pasażera	integer		0	0 [0,1]	{0:"Drzwi pasażera odblokowane","1:"Drzwi pasażera zablokowane"}
55	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	DoorsRearRightLocked	Stan zablokowania tylnych prawych drzwi	integer		0	0 [0,1]	{0:"Tyłne prawe drzwi odblokowane","1:"Tyłne prawe drzwi zablokowane"}
56	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	DoorsRearLeftLocked	Stan zablokowania tylnych lewych drzwi	integer		0	0 [0,1]	{0:"Tyłne lewe drzwi odblokowane","1:"Tyłne lewe drzwi zablokowane"}
57	✓	✓	✗	Stan w pojeździe	SeatBeltFirstRowDriver	Stan pasa bezpieczeństwa kierowcy	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Pas bezpieczeństwa nie jest monitorowany","1:"Pas bezpieczeństwa jest odpięty","2:"Pas bezpieczeństwa jest zapięty","3:"Nieдоступny"}

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	Kategoria danych	Data Name (English Only)	Opis	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Mozliwe znaczenie wartości
58	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	SeatBeltFirstRowCenter	Stan środkowego pasa bezpieczeństwa pasażera w pierwszym rzędzie. Wartość "Pas bezpieczeństwa nie jest monitorowany" w przypadku braku środkowego siedzenia w pierwszym rzędzie.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Pas bezpieczeństwa nie jest monitorowany","1:"Pas bezpieczeństwa jest odpięty","2:"Pas bezpieczeństwa jest zapięty","3:"Niedostępny"}
59	✓	✓	✗	Stan w pojeździe	SeatBeltFirstRowPassenger	Stan pasa bezpieczeństwa pasażera w pierwszym rzędzie	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Pas bezpieczeństwa nie jest monitorowany","1:"Pas bezpieczeństwa jest odpięty","2:"Pas bezpieczeństwa jest zapięty","3:"Niedostępny"}
60	✓	✓	✓	Stan w pojeździe	SeatBeltSecondRowCenter	Stan środkowego pasa bezpieczeństwa pasażera w drugim rzędzie. Wartość "Pas bezpieczeństwa nie jest monitorowany" w przypadku braku środkowego siedzenia w drugim rzędzie.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Pas bezpieczeństwa nie jest monitorowany","1:"Pas bezpieczeństwa jest odpięty","2:"Pas bezpieczeństwa jest zapięty","3:"Niedostępny"}
61	✓	✓	✓	Stan w pojeździe	SeatBeltSecondRowLeft	Stan lewego pasa bezpieczeństwa pasażera w drugim rzędzie. Wartość "Pas bezpieczeństwa nie jest monitorowany" w przypadku braku miejsca w drugim rzędzie.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Pas bezpieczeństwa nie jest monitorowany","1:"Pas bezpieczeństwa jest odpięty","2:"Pas bezpieczeństwa jest zapięty","3:"Niedostępny"}
62	✓	✓	✓	Stan w pojeździe	SeatBeltSecondRowRight	Stan prawego pasa bezpieczeństwa pasażera w drugim rzędzie. Wartość "Pas bezpieczeństwa nie jest monitorowany" w przypadku braku miejsca w drugim rzędzie.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Pas bezpieczeństwa nie jest monitorowany","1:"Pas bezpieczeństwa jest odpięty","2:"Pas bezpieczeństwa jest zapięty","3:"Niedostępny"}
63	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	SeatBeltThirdRowCenter	Stan środkowego pasa bezpieczeństwa pasażera w trzecim rzędzie. Wartość "Pas bezpieczeństwa nie jest monitorowany" w przypadku braku miejsca w trzecim rzędzie.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Pas bezpieczeństwa nie jest monitorowany","1:"Pas bezpieczeństwa jest odpięty","2:"Pas bezpieczeństwa jest zapięty","3:"Niedostępny"}
64	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	SeatBeltThirdRowLeft	Stan lewego pasa bezpieczeństwa pasażera w trzecim rzędzie. Wartość "Pas bezpieczeństwa nie jest monitorowany" w przypadku braku miejsca w trzecim rzędzie.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Pas bezpieczeństwa nie jest monitorowany","1:"Pas bezpieczeństwa jest odpięty","2:"Pas bezpieczeństwa jest zapięty","3:"Niedostępny"}
65	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	SeatBeltThirdRowRight	Stan prawego pasa bezpieczeństwa pasażera w trzecim rzędzie. Wartość "Pas bezpieczeństwa nie jest monitorowany" w przypadku braku miejsca w trzecim rzędzie.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Pas bezpieczeństwa nie jest monitorowany","1:"Pas bezpieczeństwa jest odpięty","2:"Pas bezpieczeństwa jest zapięty","3:"Niedostępny"}
66	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	WindowsRearLeftPosition	Stan tylnej lewej szyby	integer	0	0	{0,1,2,3,4,5,6,7}	{0:"Nieprawidłowa pozycja okna","1:"Okno całkowicie zamknięte (blokada sprzętowa lub programowa)","2:"Pozycja krótkiego spadku okna","3:"Okno w pozycji pośredniej (górna pozycja niż pozycja RCU)","4:"Okno w pozycji opuszczanej RCU","5:"Okno w pozycji pośredniej (domyślnie lub niżej niż pozycja RCU)","6:"Okno całkowicie otwarte (blokada programowa)","7:"Okno całkowicie otwarte (blokada sprzętowa)"}
67	✓	✗	✗	Osiągi pojazdu	ESCBrakingPedalInformation	Stan naciśnięcia pedału hamulca	integer	0	0	{0,1,2,3,4,5,6,7}	{0:"Nieużywany","1:"Pedał hamulca nie jest wciśnięty","2:"Pedał hamulca wciśnięty","3:"Nieużywany","4:"Pedał hamulca potwierdzony wciśnięty","5:"Nieużywany","6:"Nieużywany","7:"Niedostępny"}
68	✓	✗	✗	Osiągi pojazdu	LightningFlashingIndicator	Stan migających wskaźników świetlnych	integer	0	0	{0,1,2,3,7}	{0:"lewy i prawy migający wskaźnik WYŁĄCZONY","1:"lewy wskaźnik migający WŁĄCZONY i prawy migający wskaźnik WYŁĄCZONY","2:"lewy wskaźnik migający WŁĄCZONY i prawy migający wskaźnik WŁĄCZONY","3:"lewy migający wskaźnik WŁĄCZONY i prawy migający wskaźnik włączony","7:"Niedostępny"}
69	✓	✓	✗	Osiągi pojazdu	LightningLowBeam	Stan żądania świateł mijania	integer	0	0	{0,1}	{0:"Wyświetlanie świateł mijania nie jest wymagane","1:"Żądzano wyświetlania świateł mijania"}
70	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	PresencePassenger	Status obecności pasażera. "Obecny": waga wykryta przez czujnik ciśnienia (dowolny rodzaj, w tym zwierzęta lub bagaż). "Nieobecny": nie wykryto masy. "Nieznany": pas bezpieczeństwa zapięty. "Niemonitorowane": brak czujnika ciśnienia w siedzeniu (lub brak siedzenia).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Nie monitorowane","1:"Obecny","2:"Nieobecny","3:"Nieznany"}
71	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	CustomerPresenceFirstRowCenter	Status obecności pasażera w środku pierwszego rzędu. "Obecny": waga wykryta przez czujnik ciśnienia (dowolny rodzaj, w tym zwierzęta lub bagaż). "Nieobecny": nie wykryto masy. "Nieznany": pas bezpieczeństwa zapięty. "Niemonitorowane": brak czujnika ciśnienia w siedzeniu (lub brak siedzenia).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Nie monitorowane","1:"Obecny","2:"Nieobecny","3:"Nieznany"}
72	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	CustomerPresenceSecondRowCenter	Status obecności pasażera w środku drugiego rzędu. "Obecny": waga wykryta przez czujnik ciśnienia (dowolny rodzaj, w tym zwierzęta lub bagaż). "Nieobecny": nie wykryto masy. "Nieznany": pas bezpieczeństwa zapięty. "Niemonitorowane": brak czujnika ciśnienia w siedzeniu (lub brak siedzenia).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Nie monitorowane","1:"Obecny","2:"Nieobecny","3:"Nieznany"}
73	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	CustomerPresenceSecondRowLeft	Status obecności pasażera w drugim rzędzie po lewej stronie. "Obecny": waga wykryta przez czujnik ciśnienia (dowolny rodzaj, w tym zwierzęta lub bagaż). "Nieobecny": nie wykryto masy. "Nieznany": pas bezpieczeństwa zapięty. "Niemonitorowane": brak czujnika ciśnienia w siedzeniu (lub brak siedzenia).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Nie monitorowane","1:"Obecny","2:"Nieobecny","3:"Nieznany"}
74	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	CustomerPresenceSecondRowRight	Status obecności pasażera w drugim rzędzie po prawej stronie. "Obecny": waga wykryta przez czujnik ciśnienia (dowolny rodzaj, w tym zwierzęta lub bagaż). "Nieobecny": nie wykryto masy. "Nieznany": pas bezpieczeństwa zapięty. "Niemonitorowane": brak czujnika ciśnienia w siedzeniu (lub brak siedzenia).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Nie monitorowane","1:"Obecny","2:"Nieobecny","3:"Nieznany"}
75	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	CustomerPresenceThirdRowCenter	Status obecności pasażera w środku trzeciego rzędu. "Obecny": waga wykryta przez czujnik ciśnienia (dowolny rodzaj, w tym zwierzęta lub bagaż). "Nieobecny": nie wykryto masy. "Nieznany": pas bezpieczeństwa zapięty. "Niemonitorowane": brak czujnika ciśnienia w siedzeniu (lub brak siedzenia).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Nie monitorowane","1:"Obecny","2:"Nieobecny","3:"Nieznany"}
76	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	CustomerPresenceThirdRowLeft	Status obecności pasażera w trzecim rzędzie po lewej stronie. "Obecny": waga wykryta przez czujnik ciśnienia (dowolny rodzaj, w tym zwierzęta lub bagaż). "Nieobecny": nie wykryto masy. "Nieznany": pas bezpieczeństwa zapięty. "Niemonitorowane": brak czujnika ciśnienia w siedzeniu (lub brak siedzenia).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Nie monitorowane","1:"Obecny","2:"Nieobecny","3:"Nieznany"}
77	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	CustomerPresenceThirdRowRight	Status obecności pasażera w trzecim rzędzie po prawej stronie. "Obecny": waga wykryta przez czujnik ciśnienia (dowolny rodzaj, w tym zwierzęta lub bagaż). "Nieobecny": nie wykryto masy. "Nieznany": pas bezpieczeństwa zapięty. "Niemonitorowane": brak czujnika ciśnienia w siedzeniu (lub brak siedzenia).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Nie monitorowane","1:"Obecny","2:"Nieobecny","3:"Nieznany"}
78	✓	✗	✗	Osiągi pojazdu	WheelPressurestateFrontLeft	Stan systemu monitorowania ciśnienia w oponach dla przedniego lewego koła	integer	0	0	{0,1}	{0:"Ciśnienie aktualne","1:"Ciśnienie nie jest aktualne"}
79	✓	✗	✗	Osiągi pojazdu	WheelPressurestateFrontRight	Stan systemu monitorowania ciśnienia w oponach dla przedniego prawego koła	integer	0	0	{0,1}	{0:"Ciśnienie aktualne","1:"Ciśnienie nie jest aktualne"}
80	✓	✗	✗	Osiągi pojazdu	WheelPressurestateRearLeft	Stan systemu monitorowania ciśnienia w oponach dla tylnego lewego koła	integer	0	0	{0,1}	{0:"Ciśnienie aktualne","1:"Ciśnienie nie jest aktualne"}
81	✓	✗	✗	Osiągi pojazdu	WheelPressurestateRearRight	Stan systemu monitorowania ciśnienia w oponach dla tylnego prawego koła	integer	0	0	{0,1}	{0:"Ciśnienie aktualne","1:"Ciśnienie nie jest aktualne"}
82	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	WindowsRearRightPosition	Stan tylnej prawej szyby	integer	0	0	{0,1,2,3,4,5,6,7}	{0:"Nieprawidłowa pozycja okna","1:"Okno całkowicie zamknięte (blokada sprzętowa lub programowa)","2:"Pozycja krótkiego spadku okna","3:"Okno w pozycji pośredniej (górna pozycja niż pozycja RCU)","4:"Okno w pozycji opuszczanej RCU","5:"Okno w pozycji pośredniej (domyślnie lub niżej niż pozycja RCU)","6:"Okno całkowicie otwarte (blokada programowa)","7:"Okno całkowicie otwarte (blokada sprzętowa)"}

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	Kategoria danych	Data Name (English Only)	Opis	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Mozliwe znaczenie wartości
83	✓	✗	✗	Osiągi pojazdu	DriveModeState	Stan trybu jazdy	integer	0		[0,1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,45,6,7,8,9]	{0:"Tryb 0=NORMALNY/STANDARDOWY/AUTOMATYCZNY","1:"Tryb 1=ECO","2:"Tryb 2=SPORT/TRACK","3:"Tryb 3=SPORT+/POWER","4:"Tryb 4=KOMFORT","5:"Tryb 5=SOBISTY","6:"Tryb 6=SNIEG","7:"Tryb 7","8:"Tryb 8=OFF-ROAD/GRAVEL","9:"Tryb 9=MUD/RUT","10:"Tryb 10=PIASEK","11:"Tryb 11=HOL","12:"Tryb 12=ALL ROAD/ROCK","13:"Tryb 13=EKSTREMALNY","14:"Tryb 14=WYDAJNOŚĆ","15:"Tryb 15=WITAMINA","16:"Tryb 16=WYŚCIG","17:"Tryb 17","18:"Tryb 18","19:"Tryb 19","20:"Tryb 20","21:"Tryb 21","22:"Tryb 22","23:"Tryb 23","24:"Tryb 24","25:"Tryb 25","26:"Tryb 26","27:"Tryb 27","28:"Tryb 28","29:"Tryb 29","30:"Mode 30","31:"Niedostępny"}
84	✓	✗	✗	Osiągi pojazdu	FrontWiperSwitchStatus	Stan prędkości wycieraczek przedniej szyby	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Wyl.,"1:"Przerwany lub automatyczny","2:"Niska prędkość","3:"Wysoka prędkość","4:"Mgla","5:"Nieużywane","6:"Nieużywane","7:"Nieużywane"}
85	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	StatusDoorDriver	Stan drzwi kierowcy	integer		0	0 [0,1,2]	{0:"Niedostępna wartość","1:"Drzwi kierowcy zamknięte","2:"Drzwi kierowcy otwarte"}
86	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	StatusDoorRearLeft	Stan lewych drzwi tylnych	integer		0	0 [0,1,2]	{0:"Niedostępna wartość","1:"Tyłne lewe drzwi zamknięte","2:"Tyłne lewe drzwi otwarte"}
87	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	StatusDoorRearRight	Stan prawych drzwi tylnych	integer		0	0 [0,1,2]	{0:"wartość niedostępna","1:"Tyłne prawe drzwi zamknięte","2:"Tyłne prawe drzwi otwarte"}
88	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	StatusDoorTailGate	Stan drzwi bagażnika	integer		0	0 [0,1,2]	{0:"wartość niedostępna","1:"Tylna kłapa jest zamknięta","2:"Tylna kłapa jest otwarta"}
89	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	StatusDoorFrontLeft	Stan lewych drzwi przednich	integer		0	0 [0,1,2]	{0:"Niedostępna wartość","1:"Drzwi zamknięte","2:"Drzwi otwarte"}
90	✓	✗	✗	Osiągi pojazdu	ActivationStateFCW	Stan włączenia/wyłączenia automatycznego hamowania awaryjnego (AEB) i systemu ostrzegania przed kolizją (FCW).	integer	0	0	0 [0,1,3]	{0:"AEB WYL. / FCW WYL.,"1:"AEB WYL. / FCW WL.,"3:"AEB WŁĄCZONY / FCW WŁĄCZONY"}
91	✓	✗	✗	Osiągi pojazdu	StateActivation	Stan aktywacji systemu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW).	integer	0	0	0 [0,1,2,3]	{0:"Niedostępny","1:"Aktywowany","2:"Dezaktywowany","3:"Nieużywany"}
92	✓	✗	✗	Dane podróży & Zachowanie podczas jazdy	StatusSpeedUnit	Jednostka miary prędkości pojazdu	integer		0	0 [0,1]	{0:"Jednostka prędkości w km/h","1:"Jednostka prędkości w mph"}
93	✗	✗	✓	Informacje o baterii i ładowaniu	HVACEVStatusofAC	Stan włączenia/wyłączenia klimatyzatora	integer		0	0 [0,1]	{0:"WYL.,"1:"WL."}
94	✗	✗	✓	Informacje o baterii i ładowaniu	EV_HeaterStatus	Stan włączenia/wyłączenia grzałki	integer		0	0 [0,1]	{0:"WYL.,"1:"WL."}
95	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	StatusDoorPassenger	Stan drzwi pasażera	integer		0	0 [0,1,2]	{0:"Niedostępna wartość","1:"Drzwi pasażera zamknięte","2:"Drzwi pasażera otwarte"}
96	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	StatusDoorFrontRight	Stan otwarcia / zamknięcia drzwi przednich prawych widoczny na tablicy wskaźników	integer		0	0 [0,1,2]	{0:"Niedostępna wartość","1:"Drzwi zamknięte","2:"Drzwi otwarte"}
97	✓	✗	✗	Stan w pojeździe	PresoakActivationStatus	Zdalna aktywacja klimatyzacji	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Wstępne warunki zabronione","1:"Brak wstępnego warunku w toku","2:"Wstępny warunek w toku","3:"Niedostępne"}